

LAGOO ロック設定集

※ロッカー出荷時に入っている電池は動作確認用となりますので、早めに新しい電池に交換してください。

当社としましては、Panasonic のマンガン電池を推奨いたします。

デジロック設定一覧

- 1、初期設定
- 2、マスターキーを追加登録する方法
- 3、複数のロックに連続登録する方法
- 4、プログラムキーでの施錠&解錠
- 5、マスターキーを紛失した場合（リセット方法）
- 6、プログラムキーを紛失した場合

その他、詳しい説明については、「Digilock 電子錠 SDK 型（プライベート仕様）操作説明書」をご確認頂ますようお願い致します。

1、初期設定

1. プログラムキー（黄）を、ピープ音がなり、LED が点灯状態になるまでキースロットに挿す。
2. 登録したいマスターキー（黒）をキースロットに挿入。ピープ音がなります。
3. 再度プログラムキー（黄）をキースロットに挿し、ピープ音と LED が消灯することを確認する。

2、マスターキーを追加登録する方法

1. 「C」→「鍵マーク」→「5」「5」→「鍵マーク」の順に押し、LED を点灯状態にする。
2. プログラムキー（黄）を音がなるまで挿す。
3. 追加登録したいすべてのマスターキー（黒）を音がなるまで挿す。
4. 再び、プログラムキー（黄）を挿し、音がなり LED が消灯するのを確認する。

3、複数のロックに連続登録する場合

※上記マスターキーの登録まで完了させたロックの情報を他のロックにコピーする作業です

1. 【準備】既にマスターキーを登録したロックに「C」→「鍵マーク」→「6」「6」→「鍵マーク」の順に押す。
2. 【準備】LED が点灯したらプログラムキー（黄）を挿し、LED を消灯
3. コピーしたい各ロックに対しプログラムキー（黄）を LED が一度光るまで挿す。
4. 【終了】ロックへのコピーが終わったら、任意のロックで「C」→「鍵マーク」を押してプログラムキーを挿す。

上記作業後、「C」→「鍵マーク」で解錠出来ないことを確認してください。

また、合わせて登録したすべてのマスターキー（黒）で施錠&解錠ができることをご確認ください。

4、プログラムキー（黄）での施錠&解錠録する場合

プログラムキー（黄）があれば、マスターキー（黒）がなくても施錠&解錠が可能です

1. 「C」→「鍵マーク」→「プログラムキー（黄）を挿入」

5, マスターキーを紛失した場合(マスターキーリセット方法)

紛失したキーによる操作を無効にする下記作業を行ってください。

マスターキーの追加発注は AiCT までご連絡ください。

※プログラムキー(黄)を紛失した場合は、下記【6】をご確認ください。

1. 「C」→「鍵マーク」→「5」「5」→「鍵マーク」の順に押す。
2. LED 点灯中にプログラムキー(黄)を音が1回なるまで挿す。
3. もう一度プログラムキー(黄)を挿し、今度は音が3回なって LED が消灯することを確認する。

6, プログラムキーを紛失した場合

直ちに AiCT までご連絡をお願い致します。

紛失したプログラムキーで設定したすべてのロッカーが解錠出来てしまいます。

ロック初期化キーが必要になりますが手配に1週間ほどかかります

新しいプログラムキーを手配頂き、すべてのロッカーに初期設定【1～3】を行います。

その他、詳しい説明については、下記をご確認頂ますようお願い致します。

・「Digilock 電子錠 SDK 型(プライベート仕様)操作説明書」

※保存場所 → チャットワークのグループ概要 → 「マニュアル」

※<https://app.box.com/s/mtg75rtezz83sfrc2bt47iwl1i223x1b>